クラブバランスの計測



- ∅ 14インチ クラブバランスの測定法
 - ü ゴルフクラブのバランスの測定は、グリップエンドから 14 インチの場所を支点にして、 先端(ヘッド側)がどれだけ重いかを測定します



- Ø ゴルフクラブのバランスの計測値
- ✓ ヘッド側が軽い方から A0,A1,A2・・・,B0・・,C0・・,D0・・,E0・・E9 の 50段階で表現されます
- ∅ 通常、男性のクラブでは、C9, D0, D1, D2, あたりが標準とされています